

## АНТИФОНИ № 45082, 45083

### Инструкция за използване

**Приложение:** Антифоните се прилагат за защита, когато се използват шумни машини като електроинструменти или моторни триони. Ако не се използват правилно и ако не се грижите за тях както трябва, техните защитни свойства намаляват.

**Употреба:** 1. Изтеглете лентата за главата докрай и поставете слушалките на ушите, така че лентата да пасне върху главата.

2. Фиксирайте лентата върху главата като настройвате позицията на слушалките докато ги почувствате комфортно и лентата застане на върха на главата и държи слушалките. 3. Възглавничките на слушалките трябва плътно да прилепват към главата. 4. Фиксирайте така антифоните, че да гарантирате ефективна защита.

**Внимание:** 1. Тези антифони могат да бъдат фиксирани в три различни позиции. Тези антифони съответстват на EN352-1 и могат да бъдат фиксирани в позиции „средна“ или „малка“ или „голяма“. Позиция „средна“ е приложима за повечето хора. Те могат да бъдат позиционирани като по-малки или по-големи при необходимост. 2. Антифоните трябва често да се проверяват за изправност. Поставете слушалките преди да се изложите на шума и ги носете през цялото време докато е шумно. Бъдете внимателни, тъй като отклонения от тези препоръки могат да доведат до нарушение на защитните свойства. 3. Продуктът може да бъде повреден от някои химически субстанции. Ако се съмнявате, потърсете информация от производителя на химикалите. 4. Антифоните и в частност възглавничките могат с времето да влошат качествата си и трябва да се проверяват на чести интервали. Сменяйте антифоните на 2-3 години нормална употреба или по-често, ако има признаци на влошаване на качествата им. 5. Поставянето на хигиенни покрития върху възглавничките могат да влошат акустичните свойства на антифоните.

Стойности на затихване CPE01 SNR:26dB

Честота Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Средно затихване dB	13.4	10.8	15.5	25.4	34.6	32.1	41.6	37.2
Отклонение dB	4.6	3.0	2.8	2.6	2.6	3.1	2.2	4.1
APV dB	8.8	7.8	12.7	22.8	32.0	29.0	39.4	33.1

Тегло: CPE01=157g

**Почистване:** Почиствайте с топла сапунена вода. Не използвайте органични разтвори или алкохол за почистване.

**Дезинфекция:** 1. Препоръчва се антифоните да се дезинфекцират на всеки 3 месеца. 2. Детайлите на антифоните, които са в контакт с ползвателя трябва да се дезинфекцират с препарат приложим за пластмаси и невреден за ползвателя.

**Материал:** POM лента, ABS слушалки и мека PVC кожа.

**Съхранение:** Когато не се използват, се препоръчва да се съхраняват в чиста и суха торбичка.

**EC DECLARATION OF CONFORMITY / ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

EAR MUFF /АНТИФОНИ TOLSEN № 45082, 45083

We, Jiangsu Universal Industrial Co. Ltd. certify hereby that the product described is in conformity with the Regulation EU 2016/425 of the European Parliament and of the Council on personal protective equipment and meet the following standards:EN 352-1


Ние, Jiangsu Universal Industrial Co. Ltd. декларираме, че посоченият продукт съответства на Регламент ЕС 2016/425 на Европейския Парламент и Съвет за лични предпазни средства и съответства на следните стандарти:EN 352-1

Zhangjiagang, China

For and of behalf/ от името на:

16.05.2020

Jiangsu Universal Industrial Co. Ltd

Handwritten signature in blue ink, consisting of three characters: 张纪军.